

- Úsalos en orientación vertical o horizontal.
- Sujétalos al sustrato (bloque, enmarcado de acero o de madera, y sustratos aprobados) con fijaciones aprobados, adhesivo para construcciones o con tiras de alambre atadas a la malla metálica, según especifique el arquitecto, las normas ASTM C1063 y ASTM C926, el código local de construcción o la(s) norma(s) de la industria.
- En estructuras de madera o metal, los fijaciones deben penetrar los miembros del enmarcado según indique el código, y deben ser de la dimensión aprobada.

Para instalar

- 1** Usa tijeras de industriales o pinzas para cortar el esquinero.
- 2** Sujeta los puntos primero, insertando los clavos o tornillos en una posición temporal, a través de los orificios en la ala del esquinero.
- 3** Usando una plomada, fija el esquinero sobre en el sustrato.

